

## セット内容



本体 機 ( 枚ボード付き)



ボード(オプション) 枚


## その他

軍手 枚


ビニール袋 枚

## ボードの交換方法

①ボードを本体の左側取り付部分にはめ込む



②ボード右側を取り付部分にはめる



③左右にある抑え金具を前に倒す



④左右の固定ネジを軽く閉める



⑤完成



## 避難体験方法

①本体の表面と裏面を見分けて、避難する方向を確認してください

表面 ボードを割って避難する方  
(通常この先には階下に逃げる避難器具があります)  
ボードには4行の文面が印刷されています

裏面 避難される方  
ボードには2行の文面が印刷されています  
補強の部材があります



②本体を二人で支えてください



③足や手(付属の軍手着用)でボードを割って避難します(割れた破片はビニール袋へ入れてください)

